

iOS智慧电子工牌App操作说明

1. 简介

本应用旨在配合NFC智慧电子工牌，提供身份认证、考勤管理和信息查询等功能。本文档将指导用户如何安装、使用该App及其功能。

2. 安装步骤

2.1 下载App

1. 打开App Store：在iOS设备上找到并打开App Store。
2. 搜索应用：在搜索框中输入“智慧电子工牌”，点击搜索。
3. 下载并安装：找到应用后，点击“获取”进行下载和安装。

3. 使用步骤


3.1 打开APP主页面,操作界面如图所示：



1. 语言切换：在主界面右上角点击“中文(大陆)”按钮可以切换语言。
2. 绑定设备：点击“绑定设备”可以把工牌绑定到App。
3. 相册导入：可以从相册选择一直照片导入到工牌里面。
4. 胸牌模版：自定义工牌模版，可以编辑个人信息。
5. 拍摄导入：可以现场拍摄一张照片导入到工牌里面。

3.2 自定义工牌模版

点击“胸牌模版”进到“模版列表”，再点击单个模版进到模版编辑页面，即可编辑制定您的个性化工牌。



1. **公司LOGO**: LOGO 只支持图片格式，需要做成图片的格式， LOGO尺寸（377*35）从相册导入。
2. **个人头像**: 头像尺寸（100*140）从相册导入。
3. **姓名**: 用户输入。
4. **部门**: 用户输入。
5. **职务**: 用户输入。
6. **工号**: 用户输入。
7. **入职日期**: 用户输入。

3.3 模版图片裁剪

胸牌模版编辑完成后，点击右上角的“合成”按钮，即可合成图片，然后跳转到图片裁剪页面，将图片裁剪为胸牌支持的尺寸。



1. **裁剪**：点击右下角对号 完成裁剪。

3.4 图片预览

点击右下角对号 完成裁剪跳转到图片预览页面



1. **抖动算法**：可以选择不同的抖动算法对图片进行抖动处理。

3.5. 导入图像

· **导入图像**：点击导入图像区（1或2或3），将手机靠近NFC工牌。

< 模版

导入预览

MVE 联积



Jane Sn

部门: Engin
职务: Softw
工号: 12
入职日期: 2023

已准备好扫描

请靠近设备



取消

3.6. 刷新图像




3.7. 刷新图像完成



刷新图像： App连上NFC之后即可把图像刷入NFC工牌里面。

4 电子工牌NFC位置说明

- **工牌前面位置：** 工牌前面的NFC位置大概在红色框里。



工牌后面位置： 工牌后面NFC位置在红色方框里。（在刷工牌时，建议把手机壳摘掉，这样能提高手机NFC对工牌NFC感应能力，能够快速进行刷图。）。

5 无法识别工牌

NFC未开启：检查iOS设备的NFC功能是否开启。

靠近位置：确保工牌与设备NFC区域接触良好。

6. 联系支持

如需进一步帮助，请联系技术支持团队：

- **电话：** 15313192325
- **邮箱：** winslow@mveepd.com